

## CARGO CRANE Zest EX



## 300を超えるタダノ販売サービスネットワーク。

タダノのお客様にゆき届いたサービスを提供するために、全国に支店・営業所のほか300を超えるサービス工場を配置しています。また部品供給については、コンピュータ集中管理システムにより、全国どこへでも迅速に配達できるという、画期的な供給体制を確立しています。さらに各支店・営業所には、高度な技術教育を受けたサービス員が待機し、お客様のさまざまなお要望にお応えしています。

## 株式会社 タダノ

Reaching new heights

北海道支店 〒003-0026 札幌市白石区本通21丁目南1番40号 011-861-9030  
 旭川営業所 〒070-0034 旭川市4条通8丁目1703番地59 (LC1号館4階) 0166-25-2817  
 帯広営業所 〒080-0010 帯広市大通南12丁目20番地(あおば十勝ビル3階) 0155-28-6200  
 函館営業所 〒041-0806 函館市美原3丁目16番25号(日本ハウスホールディングスビル6階) 0138-47-5122  
 東北支店 〒984-0002 仙台市若林区卸町東4丁目2番21号 022-288-5550  
 青森営業所 〒030-0861 青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル) 017-777-4231  
 北東北営業所 〒020-0864 盛岡市西仙北1丁目35番46号 019-635-0611  
 郡山営業所 〒963-8017 郡山市長者3丁目4番1号(羽田ビル102号室) 024-932-3513  
 北陸支店 〒930-0177 富山市西二俣3丁44番地 076-436-1555  
 新潟営業所 〒950-1125 新潟市西区流通3丁目1番5 025-268-0770  
 金沢営業所 〒921-8011 金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階) 076-292-2326  
 関東支店 〒362-0081 埼玉県上尾市大字壹丁目北25番地13 048-780-7711  
 水戸営業所 〒310-0853 水戸市平須町158番地268 029-244-3051  
 群馬営業所 〒379-2154 前橋市天川大島町3丁目52番4号 027-261-7211  
 東京支店 〒131-0034 墨田区堤通1丁目9-9(リバーサイド隅田・セントラルタワー9階) 03-6661-8320  
 千葉営業所 〒285-0802 佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内) 043-498-3520  
 横浜営業所 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4843番地1 045-936-2811  
 中部支店 〒491-0824 一宮市丹陽町九日市場字下田122 0586-76-1181  
 静岡営業所 〒422-8008 静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階) 054-261-1161  
 松本営業所 〒390-0852 松本市大字島立399番地1(滴水ビル703号) 0263-40-0360  
 関西支店 〒590-0906 堺市堺区三宝町7丁352番地2 072-221-2727  
 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階) 075-681-0421  
 神戸営業所 〒673-0898 明石市楠屋町8番34号(第5池内ビル503号) 078-918-3111

四国支店 〒761-0185 高松市新田町甲34番地 087-839-5777  
 松山営業所 〒791-1113 松山市森松町886番地4 089-956-8800  
 中国支店 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号 082-884-0255  
 岡山営業所 〒700-0962 岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号(A-21北長瀬ビル3階) 086-230-7810  
 松江営業所 〒690-0061 松江市白瀬本町13-4(大樹生命松江ビル5階) 0852-20-7393  
 徳山営業所 〒745-0007 周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階) 0834-31-1715  
 九州支店 〒816-0912 大野城市御笠川3丁目2番14号 092-503-7821  
 大分営業所 〒870-0913 大分市松原町3丁目1番11号(大分鋼鋼ビル5階) 097-551-8567  
 南九州営業所 〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土142番地8(インターフロントビル1階) 0995-63-9720  
 沖縄営業所 〒900-0003 沖縄県那覇市久米2丁目4-14 (JB NAHAビル402号室) 098-917-2575

●本社 〒761-0185 高松市新田町甲34番地 087-839-5555  
 東京オフィス 〒101-0054 千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE 18階 03-6811-7297

タダノホームページアドレス  
[www.tadano.co.jp](http://www.tadano.co.jp)



カーゴクレーンZestシリーズ

CARGO CRANE  
**Zest EX**  
 eco Safety

ZX500 series

CARGO CRANE  
**Zest eco**  
 ZS580 series

- 吊り上げ能力の大きい機種、ブーム段数の多い機種ほど架装できるトラックが限定されます。
- 0.5t~11t未満吊りの移動式クレーンの操作をするためには、運転のための特別教育と玉掛け特別教育、1t~5t未満吊りには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習を受けることが必要です。
- 道路を通行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。
- 本カタログの詳細につきましては(株)タダノ各支店・営業所にお問い合わせください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。
- 本カタログ上の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。


# 大型クレーンに揺るぎない安心。 力強い安全性を、 現場で働くすべての人に。

現場では、どんなときでも安心を実感していただく。この作業環境を維持し続けるには、より高度な安全性能が欠かせません。タダノのZest EXシリーズには、技術の粹を集めた「安全装置」を標準装備。また大型クレーンならではのパワフルさと堅牢性はもちろん、操作性や作業性、さらに環境性能においても、現在実現しうる最高水準を具現化しています。あらゆる作業環境と働く人に、揺るぎない安全・安心を。可能にするのはZestです。



高いレベルの安全を可能にする、  
「過負荷防止装置」を標準装備。

安全第一という言葉を待つまでもなく、クレーンワークにおいて、まず大切なのは安全です。操作する人の安全、クレーン周辺の安全、そして荷物の安全です。そうした安全を、より高いレベルで実現するためにタダノは、作業中のクレーンを「強度」と「安定度」の両面から監視する最新システムを導入しました。それが新登場 Zest EX シリーズに搭載された「過負荷防止装置」です。各部に設置されたセンサーが、つねに作業状況を検出し、アウトリガの張り出し、クレーン作業状況、モーメントなどを数値で把握。万一、作業が危険領域に達すると、自動停止または警報音によって安全作業を促します。



過負荷防止装置には、  
停止仕様: 定格荷重制限装置  
警報仕様: 定格荷重指示装置  
があり、当社では停止仕様を標準  
装備としています。

※停止仕様は、JCAS (日本クレーン  
協会規格) に準拠しており、右記の  
準拠ステッカーを貼付しています。



プロモーション  
動画公開中!

<https://www.tadano.co.jp/products/tm/>



# 安心感が違う万全の安全性。

強度と安定度の両面から、クレーン作業を見守る「安全装置」を標準装備。

Safety first,  
and more.  
安全装置  
標準装備



## 全身で安全監視 過負荷防止装置


停止仕様 定格荷重制限装置（標準装備） 警報仕様 定格荷重指示装置 ※担当営業にご相談ください。

過負荷によるクレーンの破損、または転倒などの事故を未然に防止するための機能です。各検出器からの信号によって、作業状態および吊り荷の重さを検出します。検出された荷重が定格総荷重に近づいた

ときは、予警警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。さらに過負荷になったときは限界警報を発して、緩停止します。その際、荷揺れ抑制により、吊り荷も静止する先進の機能が搭載されています。


### 強度監視 クレーンへの過負荷を未然に防止。

クレーンに対する負荷を、常に計測。定格性能に達すると警報を発し、クレーンの破損を防止します。



### 安定度監視 車両の転倒を未然に防止。

ジャッキの接地反力を、常に計測。アウトリガが浮き上がる前に警報を発し、クレーンの転倒を防止します。



### 3つのアクションで安全作業をサポート

#### 目で確認 限界警告灯

限界警告灯の色が負荷に応じて変化し、視覚的に危険領域に近づいたことを知らせます。


#### 耳で確認 音声警報

- ・強度限界の場合 「荷物を吊り過ぎです」
- ・安定限界の場合 「作業範囲が限界です」

#### 作動で確認 クレーンの作動減速

強度限界、安定限界に近づくと、ブームの「伏」、「旋回」の作動速度を自動的に制限し、停止します。

#### ■安全監視システムによる拡大した性能曲線(例)



#### 集中コントロールパネル上部

前方領域



ジャッキ接地  
反力検出器  
アウトリガ張出幅  
検出器



Photo:ZX504 フック・イン仕様

## さらに安全を見守る充実の装備群

### 作業安全

#### パーキング・インターロック装置

##### 作業前の安心機能

パーキングブレーキを引かないと、クレーンの電源が入らず操作できないようにロックしています。

#### ジャッキ・インターロック装置

ジャッキの接地忘れを見逃さない。

ジャッキを接地しないと、クレーンを作動させることができません。




### 走行安全

#### ブーム・インターロック装置

ブームの格納忘れを見逃さない。

従来のブーム伏せだけではなく、旋回格納忘れてブームが車幅からはみ出した状態も見逃しません。



#### 起伏格納忘れ 音声警報

#### アウトリガ格納忘れ 音声警報

#### PTO切り忘れ 音声警報

ブーム・アウトリガの格納忘れとPTOの切り忘れを、音声メッセージで知らせます。

## 高品質を徹底した基本性能。

構造から架装・制御・塗装にいたるまで、基本性能すべてに高品質を実現。



## 》 70kg級高張力鋼板採用

ブームの強度をさらに高めるために、大型クレーンで採用されている高張力鋼板にグレードアップ。一段と頼もしく、性能もアップしました。

## 》 7角形ブーム採用

## 7角形断面

7角形断面として、断面の角数をふやし、高い剛性を誇っています。横タワミにもすぐれ、性能も向上しました。




## 一枚板構造

折り紙のように7角形に折り曲げ加工。角のとれたシンプルで美しいフォルムです。


## 》 最適荷重設計、3点支持方式

車両シャシフレームへの取り付けは、世界的にも実績のある3点支持方式。走行時のシャシフレームの動きにしなやかに対応して、車両への負荷を極力抑えます。




## 》 アウトリガ飛び出し防止装置

「走行用ロックピン」と「アウトリガロックピン」の二重ロック機構。しかも、走行時のアウトリガをがっちり固定する「走行用ロックピン」は、格納とともに自動的にロックがかかる構造です。


》 全身くまなく防錆、  
カチオン電着塗装採用

下地は、塗料を電気的にミクロン単位の均一膜厚で付着させるカチオン電着塗装。ブームなどの内側も隅々まで徹底塗装し、サビを寄せつけません。仕上げはロボットによる入念な塗装が施されます。



※カチオン電着塗装は、揮発性有機溶剤を使わない  
環境にやさしい塗装システムです。  
※5L段ブームは除く。

## 》 サイレントエコ・ポンプ



※架装車両により、効果が異なります。  
※架装車両により、サイレントエコ・ポンプが装着不可能な場合があります。



※旧モデル ZR500との比較。

## 》 集中コントロールパネル

上段には、実荷重や空車時定格荷重のデジタル表示機能をビルトイン。さらに限界警告灯やアウトリガ張出状態表示灯も搭載しています。また空車時定格総荷重表、作業半径一揚程図も表示し、下段には各機能スイッチ類を集約しています。



## 》 アワメータ

クレーン稼働時間を表示。メンテナンス時期の目安となります。

》 油温上昇  
抑制装置

作動油の温度を常にモニタリングし、油温が上昇した場合、作動速度を落とし油温上昇を抑制します。



## 》 盗難防止装置

ジャッキを接地してロックすることで、車両を固定。暗証番号の入力には、テンキー方式を採用しました。



## 》 フック・イン

1991年、タダノが世界に先駆けて開発し、いまでは作業の効率化に欠くことのできない機能として定着。作業終了時に安全にフックを格納します。



## 》 フック・アウト

作業開始時にフック取出スイッチを押すだけで、ブームの「起」に連動してフックが自動的に解除されます。



## 》 ブーム高さ制限装置

ブームの上限高(停止位置)をあらかじめ設定できる機能。送電線の下や屋内など、ブームの高さに注意が求められる作業現場で威力を発揮します。



## 手元で簡単に操作・制御。

ラジコンにより、安全監視も「フック・イン」「フック・アウト」もスムーズ。

大画面 カラー  
デジタルラジコン操作時には実荷重が  
大きく表示されます。

実荷重、定格荷重、モーメント負荷率などの作業情報を、常時手元で確認できます。2.7インチ カラーの大画面で、そのうえ明るい場所でもくっきり見える反射型のため、晴天時の屋外においても高い視認性を確保します。

## 積載荷重表示



トラックに荷を積み込み、または積み降しするとき、吊り荷の荷重を加算または減算することにより、積み荷の積載荷重を計算し、表示します。これにより車両への積載量の確認が容易で、作業の効率化や、過積載の防止にも役立ちます。

**加算** 荷を積み込むとき  
「荷重を  
プラスします」  
1t + 0.5t + 0.5t = 2t

**減算** 荷を積み降しするとき  
「荷重を  
マイナスします」  
2t - 0.5t - 0.5t = 1t

## ユーザー モード

ナビ / ジャッキとモード選択ボタンを長押しすることで、速度制限、アクセル規制、アクセル保持、旋回角度、ブーム下げ/上げ感度をお好みでON/OFF設定できます。



## 自動格納

フック、ブーム、ジャッキ。  
3つの格納機能を、全自動化。

クレーン作業終了後の格納はごくカンタン。フック格納スイッチをプッシュしながら、旋回の方向をクリック選択するだけです。フック・インと、ブームの「縮」「旋回」が連動し、格納位置に達すると旋回が停止します。停止後、「伏」が作動しブーム格納が完了。続いて、ジャッキの「縮」が作動し、ジャッキが縮小します。

Photo: 大画面 カラー  
デジタルラジコン実物大

※ブームの「伏」作動の際には、ブームの格納位置に積荷など接触するものがないことを、ご確認ください。

## 混信を未然に防ぐ 40ch・クリアチャンネル方式採用

使用されていない周波数を、40種類のチャンネルから自動選択。さらに、現場周辺のノイズをスキャンし、混信の影響を受けにくい領域へすばやく移動をおこなうクリアチャンネル方式で、安全、確実なラジコン操作を可能にします。



## 停止スイッチ

ラジコン本体の上部に設置。もしもの時、即座に停止できます。



## 強度監視・安定度監視



限界に近づくとモーメントバーグラフが黄色から赤に変化し、限界に達すると「強度限界」または「安定限界」を点滅表示します。

## フィーリング・オペレーション



ブーム旋回や起伏操作でトリガーを引いた時の作動速度を、標準よりも早めたり、遅く設定することができます。

## 盗難防止装置



ラジコンからも設定・解除が可能です。

## ジャッキ操作



ジャッキの設置・格納が手元で可能です。

## ブーム高さ制限装置



ブームの上限高を設定。設定高さも表示されます。


## 速度モード



新たに高中速度モードが設定されました。

## 周速制御

作業半径が大きいときには旋回速度を自動的に落とすなど、作業状態に応じて旋回速度をコントロールします。




## ショックレス機能

作動開始時または停止時を緩やかにして荷振れの程度を抑えます。

## ブームの起伏時



## ブームの伸縮時



※ショックレス機能は、送信機からも解除できます。

## ジョイスティックラジコン

クレーン動作の併用をもっとスムーズに、より 快適に。



## ジョイスティックラジコン

ジョイスティック一本で、  
動作の併用がカンタン&スピーディー！



伸縮運動

● フック平行移動



伸縮運動

● フック水平移動



## ジョイスティックの基本操作

ステイックと背面のアクセルレバーを使って、クレーンの操作ができます。ステイックの倒す角度に応じて、スピードの調整が可能です。左右のステイックそれぞれ【併用操作】か【単独操作】を設定できます。



モード選択ボタン、ナビ/ジャッキボタンの操作によって、お好みの情報を表示。様々な設定が可能です。



## 単独モード

左右ジョイスティックの操作モードを表示します。

- ⊕⊕ 両方併用
- ++ 両方単独
- +⊕ 左単独、右併用
- ⊕+ 左併用、右単独

## モード選択

- ⑤ 荷振れ抑制
- ⑥ 盗難防止
- ⑦ 高さ制限
- ⑧ ショックレス

## ユーザーモード

- ① 速度制限※
- ② アクセル規制
- ③ アクセル保持

※警報仕様に設定



他にも多種多様な画面に切り替え、カンタンに設定できます。

## フックの移動が自由自在。

水平・平行移動といった難易度の高いクレーン操作も、指一本でラクラク。




「ナビ」だけの使いやすさ。  
指一本でフック操作が思いのまま。

## 伸縮運動

## ● フック平行移動

「平行モード」を選択。あとは、ブーム伸ばし、または縮み操作をするだけで、フックはブームと平行に移動します。



## ● フック水平移動


「水平モード」を選択。あとは、ブーム伸ばし、または縮み操作をするだけで、フックが地面と水平に移動します。



## 起伏運動

## ● フック水平移動

「水平モード」を選択。あとはブーム起こし、または伏せ操作をするだけで、フックが地面と水平に移動します。



## 荷振れ抑制機能

ブーム旋回起動時、または停止時の荷振れを抑制します。吊り荷動きと、クレーンの動きがシンクロするよう自動制御し、安定したクレーン作業を実現します。さらに伸縮・起伏・ワインチの動作時には、ショックレス機能が働きます。



## ナビ／プライム・エコは2種類



## のラジコンから選択できます。



エコ&省エネ対策に、最上位機ならではの実力を。

フック・イン仕様 HS ラジコン仕様 HRS ナビ仕様 HRNS プライム・エコ仕様

HRENS

エコ・ワインチ  
eco WINCH

エコ・ワインチモータが、吊り上げ荷重に応じて自動的にスピードをコントロール。軽荷重作業は、従来のスピードを維持し、重荷重作業になると、安全に配慮したスピードに抑制します。これにより作動油の最大流量を大幅に低減し、油温上昇も抑制しました。

サイレントエコ・ポンプ  
SILENT eco PUMP

クレーンの作動能力はそのままにながら、エンジン回転数を低減し、燃料消費量も削減。




※架装車両により、サイレントエコ・ポンプが装着不可能な場合があります。

## ワインチの動力割合を半分に。

荷役作業は、<伸縮><起伏><旋回><ワインチ>の4つが働くことによっておこなわれます。その際、最も頻繁かつ長時間稼働しているのが<ワインチ>で、動力割合でみると実に4割以上を占めています。とすれば、クレーンのエコ対策にはワインチの見直しは欠かせない。タダノはこのような考え方から、トラック搭載型クレーン初の「エコ・ワインチ」を開発。動力割合を約半分にまで押し下げることで、燃料消費を大幅に削減しています。

■荷役作業時の動力割合 ※当社クレーンのモデル作業による比較。



燃料消費量  
最大 約36% DOWN

エンジン回転数  
最大 約44% DOWN

CO<sub>2</sub> 約36% DOWN

騒音 約6dB DOWN

※旧モデル ZR500との比較。



ZS580  
series(2.95t)  
本格重作業に  
対応した、  
スペシャリティ・クラス。

HB フック・イン仕様 HRB ラジコン仕様

# 信頼を裏切らない安全 性。

大規模作業も余裕でこなす、強靭さと安全 性能を細部まで徹底追及。



## パワースライド式アウトリガを標準装備

パワフルな油圧で張出がラクラクできるパワースライド式を標準装備しています。リヤアウトリガには油圧張出式をオプションで用意しています。


## B.M.L 全身で安全監視 過負荷防止装置

停止仕様 定格荷重制限装置(標準装備)

警報仕様 定格荷重指示装置※担当営業にご相談ください。

過負荷によるクレーンの破損、または転倒などの事故を未然に防止するための機能です。各検出器からの信号によって、作業状態および吊り荷の重さを検出します。検出された荷重が空車時定格総荷重に近づいたときは、予告警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。さらに過負荷になったときは限界警報を発して、緩停止します。

**強度監視** クレーンへの過負荷を未然に防止。  
クレーンに対する負荷を、常に計測。定格性能に達する  
と警報を発し、クレーンの破損を防止します。



過負荷防止装置には、  
停止仕様: 定格荷重制限装置  
警報仕様: 定格荷重指示装置  
があり、当社では停止仕様を標準装備としています。

※停止仕様は、JCAS(日本クレーン協会規格)に準拠しており、  
右記の準拠ステッカーを貼付しています。



## 3つのアクションで 安全作業をサポート

### 目 で確認 | 限界警告灯

限界警告灯が負荷に応じて、点滅から点灯し、視覚的に危険領域に近づいたことを知らせます。

### 耳 で確認 | 音声警報

- ・強度限界の場合 「荷物を吊り過ぎです」
- ・安定限界の場合 「作業範囲が限界です」

### 作動 で確認 | クレーンの作動減速

強度限界、安定限界に近づくと、ブームの「伏」、「旋回」の作動速度を自動的に制限し、停止します。

## 集中コントロールパネル

パネル上部中央に設置された限界警告灯や、空車時定格総荷重表、作業半径揚程図、微速スイッチ、ホーンスイッチなどの便利機能を集約。一段と視認性を高めたデザインです。

### 集中コントロールパネル上部

アウトリガ張出状態表示灯  
アウトリガの張出幅を表示します。  
限界警告灯  
クレーンの作業状況が、限界に達したときに点灯します。  
予告警報: 点滅



# ZS580

## HB series

フック・イン仕様



### 7角形ブーム採用

#### 7角形断面

断面の角数をふやし、高い剛性を誇っています。横タワミにもすぐれています。

#### 一枚板構造

折り紙のように7角形に折り曲げ加工。角のとれたシンプルで美しいフォルムです。長さ検出器、コード類は内蔵し、見た目もすっきり。



### ブーム高さ制限装置

ブームの上限高(停止位置)をあらかじめ設定できる機能。送電線の下や屋内など、ブームの高さに注意が求められる作業現場で威力を発揮します。



### SILENT eco Twin サイレントエコ・ツインポンプ

2つの油圧ポンプをさらに大容量化することで、クレーン操作時のエンジン最高回転数を制限して、いっそうの低燃ガス化、低燃費化、低騒音化をはかりました。※旧モデルZR580との比較。

※架装車両により、効果が異なります。  
※架装車両により、サイレントエコ・ツインポンプが装着不可能な場合があります。



1991年、タダノが世界に先駆けて開発し、いまでは作業の効率化に欠くことのできない機能として定着。作業終了時に安全にフックを格納します。



作業開始時にフック取出スイッチを押すだけで、ブームの「起」に連動してフックが自動的に解除されます。

# ZS580

## HRB series

ラジコン仕様

### 快適な操作性。


大型クレーンのパワーを指一本で操作・制御。



### 液晶デジタル ラジコン


実荷重  
定格荷重  
も表示

実荷重、定格荷重、モーメント負荷率などの作業情報を常に液晶ディスプレイに表示します。



### 周速制御

作業半径が大きいときには旋回速度を自動的に落とすなど、作業状態に応じて旋回速度をコントロールします。





### 自動格納


フックやブームの格納機能を、自動化。\*

クレーン作業終了後の格納はごくカンタン。フック格納スイッチをプッシュしながら、旋回の方向をクリック選択するだけです。フック・インと、ブームの「縮」「旋回」が連動し、格納位置に達すると旋回が停止。停止後、「伏」が作動しブーム格納が完了します。

※ブームの「伏」作動の際には、ブームの格納位置に積荷など接触するものがないことを、ご確認ください。  
\*セルフクレーン仕様はジャッキも連動します。

# Zest Lineup chart

	型式	アウトリガ張出幅	ブーム段数	空車時最大クレーン容量	最大作業半径 (空車時定格総荷重)	最大地上揚程 (空車時定格総荷重)	HS フック・イン仕様	HRS ラジコン仕様	HRNS ナビ仕様	HRENS プライム・エコ仕様
<b>ZX500 series</b> 	ZX505L		5L段	2.93t×3.9m(4本掛け)	15.47m(0.38t)	約17.5m(0.53t)				
	ZX505		5段	2.93t×3.9m(4本掛け)	13.12m(0.53t)	約15.2m(1.43t)				
	ZX504		4段	2.93t×4.0m(4本掛け)	10.58m(0.83t)	約12.7m(2.13t)				
	ZX503		3段	2.93t×4.1m(4本掛け)	8.09m(1.23t)	約10.3m(2.93t)				
	ZX505LSL		5L段	2.93t×3.9m(4本掛け)	15.47m(0.33t)	約17.5m(0.53t)				
	ZX505SL		5段	2.93t×3.9m(4本掛け)	13.12m(0.48t)	約15.2m(1.43t)				
	ZX504SL		4段	2.93t×4.0m(4本掛け)	10.58m(0.73t)	約12.7m(2.13t)				
	ZX503SL		3段	2.93t×4.1m(4本掛け)	8.09m(1.13t)	約10.3m(2.93t)				

	型式	アウトリガ張出幅	ブーム段数	空車時最大クレーン容量	最大作業半径 (空車時定格総荷重)	最大地上揚程 (空車時定格総荷重)	HB フック・イン仕様	HRB ラジコン仕様		
<b>ZS580 series</b> 	ZS585		5段	2.95t×5.0m(4本掛け)	15.67m(0.40t)	約17.5m(2.60t)				
	ZS584		4段	2.95t×5.0m(4本掛け)	12.66m(0.70t)	約14.5m(2.95t)				
	ZS583		3段	2.95t×5.0m(4本掛け)	9.25m(1.30t)	約11.3m(2.95t)				
	ZS585SL		5段	2.95t×5.0m(4本掛け)	15.67m(0.35t)	約17.5m(2.60t)				
	ZS584SL		4段	2.95t×5.0m(4本掛け)	12.66m(0.65t)	約14.5m(2.95t)				
	ZS583SL		3段	2.95t×5.0m(4本掛け)	9.25m(1.25t)	約11.3m(2.95t)				



# Zest EX Option all guide



ポスト取付けタイプとブーム先端取付けタイプの2種類を用意しています。

※LEDライトの他、ハロゲンライトの設定もあります。



玉掛用ワイヤロープの外れを防止して、作業の安全を確保します。



軽量物の吊り荷作業がスピーディに行えます。  
※吊り上げ荷重490kg。



ワイヤロープがシーブから外れるのを防ぐセーフティ装置です。



3t/4t/5t(2本掛け)/8t(2本掛け)/10t(3本掛け)セルフウインチの5種類を用意。工作機械や発電機などの重機材の積み降ろしにパワーを發揮します。さらにラジコン仕様では、クレーン用の送信機でウインチ操作が可能です。



ブームの格納忘れ、あるいはアウトリガの格納忘れを、音声メッセージとランプで知らせるセーフティ装置です。

※ラジコン仕様の場合は、送信機の置き忘れ注意メッセージが流れます。

ブーム格納忘れ音声警報

アウトリガ格納忘れ音声警報



より安定したクレーン作業が行えます。回転式なので、走行時には路面に対して高い位置に格納できます。

※ZX500装着時 張出幅:3.4m  
※ZS580装着時 張出幅:3.5m(油圧張出式)



クレーンの油圧源を利用して、さまざまな油圧工具が使用できます。

※サービスポート専用カブラーも用意。



ドラムの慣性によるワイヤロープの乱巻きを防止するセーフティ装置です。



無線電波により、ラジコン送信機の有無を検出し、LEDランプと音声による警報をお知らせします。作業前・作業後にありがとうございました、うつかり置き忘れを未然に防止します。

※送信機の置き場所によっては、キャブ内にあっても警報を発する場合があります。  
※送信機の電源OFFの間にも電波を発するため、ラジコンを使用しなくても電池を消費します。これにより電池交換頻度が高くなります。



ラジコンの充実機能をそのまま搭載。有線方式のため、確実な作動環境を実現します。

※ケーブル長:10m  
※リモコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。



ラジコンの充実機能をそのまま搭載。有線方式のため、確実な作動環境を実現します。

※ケーブル長:10m  
※リモコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。



※選択されるオプションにつきましては、車種や仕様により、取り付けができない場合がございます。詳しくは下記のオプション一覧表をご参照の上、担当営業スタッフにお問い合わせください。

オプション一覧表

オプション装備名	機種名								ZX500								ZX500SL								ZS580				ZS580SL			
	HS	HRS	HRNS	HRENS	HS	HRS	HRNS	HRENS	HB	HRB	HB	HRB					HB	HRB	HB	HRB												
照明装置	ブーム作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ポスト作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
フック	ロッキング・フック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	単索フック+脱索防止装置☆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
ローライブレーキ	ワイヤロープ押えローラ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●						
	ワイヤロープ捨て巻き確保装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
コラージュ	ラジコン送信機置き忘れ警報装置★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
リモコン	カラーデジタルリモコン△		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	液晶デジタルリモコン△																									●						
アウトリガ	回転格納式リヤアウトリガ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	敷板(355mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	敷板(500mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
S-L Winch	3tウインチ																			●	●	●	●	●	●	●						
	4tウインチ																			●	●	●	●	●	●	●						
	5tウインチ(2本掛け)																			●	●	●	●	●	●	●						
	8tウインチ(2本掛け)																			●	●	●	●	●	●	●						
	10tウインチ(3本掛け)																			●	●	●	●	●	●	●						
安全装置	三色回転灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ブーム格納忘れ音声警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	ブーム+アウトリガ格納忘れ音声警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
油圧	サービスポート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
電気	100V電源取出装置(1,500W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

☆単索フックはフック・インとの併用選択ができません。 ★印はラジコンとの併用選択になります。 ◇印はラジコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。

※2種類以上のオプション装着についてはご相談ください。



# Zest, the Best!

for the earth and for you.

ゼストは、

## 地球環境とあなたのために

最善を尽くします。

# Zest EX<sub>eco</sub>

## MEMO